

# JimaHegn

## Montage af 2D og 3D Panelhegn

Herunder finder du fremgangsmåden for montage af dit Panelhegn, bemærk at der kan være forskellige fremgangsmetoder.

Hvis du ikke allerede har set Montage-Videoen, som viser dig hvordan [Bøjlebeslaget](#) samles. Så anbefaler vi kraftigt at du gør dette. Videoen kan ses her:



<https://www.youtube.com/watch?v=o6pz8V541no>

- Spænd din [snor](#) ud og skab derved din hegnslinje.
- Bor to huller med en centerafstand af ca. 250 cm. Vi anbefaler et bor af Ø15-Ø20cm med brug af eks. Et [manuelt pælebor](#) eller et [motoriseret pælebor](#).
- Støb den første stolpe med beton, vi anbefaler [Lynbeton](#) som kan købes på hjemmesiden ca. 1-1,5 pose pr. stolpe. Poser af 25 kg.
- Monter nu panelet på din første stolpe med bøjlebeslagene.
- Herefter kan du præcisere hvor i hullet din næste stolpe skal stå ved at måle den nøjagtige afstand med brug af panelet, det er vigtigt at panelerne dækker halvdelen af stolpen på stolpens korte led. (stolperne kommer i dimensionen 60x40mm og panelerne dækker ledet af 40mm, se evt. videoen ovenfor).
- Når du har fundet den korrekte afstand, støbes stolpen og næste hul bores.
- Herefter gentages processen.

## *Sådan laver du et hjørne*

Der er flere måder at danne et hjørne på. Oftest kommer man ud for at man skal lave et hjørne af 90 grader. Dette hjørne kan laves på forskellige måder da der kan være forskellige behov. Så vi nævner de 2 mest anvendte ved private og ved erhverv.

*Den mest anvendte metode hos private*, er ved at placere stolpen skråt i sit hjørne så den står 45 grader på begge strækninger. Panelerne monteres yderst i hjørnerne af bøjlebeslaget og det kan derved skabe et 90 graders hjørne. Se bunden af dette dokument for billede-eksempel.

*Den mest anvendte metode ved erhverv og ved steder med højere sikkerhed*, er ved at montere 2 stolper. Placer en stolpe ca. 30-35 cm fra hjørnets spidse. Dette danner en stærk solid konstruktion af hjørnet.

## *Sådan vedhæfter du Panelhegn til en Låge eller Mur*

Ofte ender man i et scenarie hvor hegnet skal stoppe eller støde op med en lågestolpe, eller en mur eller lign flad overflade. Hertil anbefaler vi blot tilkøb af et [Vertikal beslag](#) (samme antal som benyttes af bøjlebeslag pr. stolpe i angivet højde).

Disse beslag er udviklet til at fikse panelerne til omtalte. Ved montage af beslagene på stålstoelper eks. En lågestolpe benyttes der [selvborende skruer](#) til beslaget.

Ved montage på en husmur benyttes normale skruer til udendørsbrug med rawplugs.

Se billeder af omtalte nederst i dette dokument.

## *Tilpasning af Panelhegn*

hegnet kan nemt tilpasses og tilskæres ned til ønskede mål. Dette gøres bla. med en Vinkelsliber hvorefter det er vigtigt at aflukke de afskårende ender med en Zinkmaling ([Efa Spray](#)) så de ikke rustner i enderne.

Vi anbefaler først at anvende den "galvaniserede Spray" samt vælge den maling, som passer til valgte farve.

## Montage af panelhegn med stolpeforankringer

Er man i en situation, hvor det ikke er muligt at støbe sin stolpe i jorden, er det slf. muligt at tilkøbe stolpeforankringer. Disse stolpeforankringer er udformet med huller hvori enten bolte eller [Franske Skruer](#) med tilhørende [Rawplugs](#) benyttes til at fastgøre disse på sit underlag.

- Placer og monter stolpeforankringerne med franske skruer eller bolte.
- Stolperne nedskæres i ønskede højde, hvorefter de lukkes i de afskårende ender med en [Efa Spray](#).
- Stolperne nedsænkes over forankringerne.

### Billeder af omtale

