

JimaHegn

Montage af XL FENCE Inkl. Stålstolper

- Spænd din [snor](#) ud og skab derved din hegnslinje.
- Bor dine huller, vi anbefaler brug af et [manuelt](#) eller [motoriseret](#) pælebor.
- Støb stolperne med Beton, med samme afstand, som medfølgende topskinne er lang, vi anbefaler [Lynbeton](#) som kan købes på hjemmesiden ca. 1-1,5 pose pr. stolpe.
- Skru nu dine U-Skinner til sider fast imellem dine stolper (Centreret på stolperne) med de medfølgende selvskærende skruer, 4 skruer pr. skinne i alt 8 skruer. Skinnerne har en bund så brædderne ikke falder ud af skinnerne.
- Nedlæg nu resten af brædderne oven på hinanden og afslut med topprofilen som skrues fast på side-skinnerne, 1 skrue pr. hjørne på hver side af faget. I alt 4 skruer.

Tip! (Topprofilen kan genkendes på at sporet er bredere end side-skinnernes. Og derfor kan gå udenover disse)