

JimaHegn

Montage af XL FENCE CONCRETE Serien

- Spænd din [snor](#) ud og skab derved din hegnslinje.
- Bor dine huller med en dybde på ca. 80 cm, vi anbefaler brug af et [manuelt](#) eller [motoriseret](#) pælebor.
- Støb stolperne med Beton, med samme afstand, som medfølgende topprofil er lang, vi anbefaler [Lynbeton](#) som kan købes på hjemmesiden ca. 1-1,5 pose pr. stolpe.
- Nedlæg nu betonbundpladen og brædderne oven på hinanden og afslut med topprofilen som skrues fast på øverste bræt med de medfølgende skruer, vi anbefaler at bore for.
- **OBS!** Dette er kun en vejledning. Der kan være forskellige fremgangsmåder for montage af hegnet, hvorfor ovenstående kun er vejledende og ikke målfast.