

Montagevejledning - Betonhegn med Træ eller Kompositprofiler

1. Markér din hegnslinje

- Spænd en snor ud for at markere din ønskede hegnslinje. Dette sikrer, at hegnet bliver lige og korrekt placeret.

2. Bor huller til stolperne

- Bor huller med en dybde på ca. 80 cm. Brug gerne et motoriseret pælebor med en diameter på ca. 20-25 cm for at gøre arbejdet lettere og hurtigere.

3. Støb stolperne

- Placer stolperne i hullerne, og støb dem med beton.
- Sørg for at bruge samme afstand som længden på den medfølgende topprofil. Dette sikrer, at alt passer korrekt.
- Vi anbefaler Lynbeton, som kan købes på hjemmesiden. Brug ca. 1,5 pose pr. stolpe (25 kg pr. pose).
- Efter støbning skal du sikre dig, at stolperne står helt lodret.

4. Monter bundplade, brædder og topprofil

- Sænk betonbundpladen på plads.
- Monter derefter brædderne oven på hinanden.
- Afslut med at placere topprofilen, som skrues fast på øverste bræt med de medfølgende skruer.
- Vi anbefaler at bore for før skruerne monteres for at sikre en stærk og stabil forbindelse.

Montagevideo

- Hvis du ikke allerede har set montage-videoen, der viser, hvordan hegnet monteres, så anbefaler vi kraftigt, at du gør dette.

[Se montagevideoen her](#)