

Montagevejledning - Klinkhegn

OBS! Hegnet skal altid monteres med skruer i alle brædder og i hver ende af topprofilen. Dette er kun en vejledning og derfor ikke målfast.

1. Markér din hegnslinje

- Spænd en snor ud for at markere den ønskede linje til hegnet.
- Dette sikrer, at hegnet bliver lige og korrekt placeret.

2. Forberedelse af stolperne

- Bor et hul med en dybde på ca. 70-90 cm.
- Brug et manuel eller motoriseret pælebor for lettere at grave hullerne.

3. Montering af stolper

- Placer stolpen i hullet og fyld først ca. 20 cm jord i bunden. Stamp det godt for at sikre, at stolpen står stabilt.
- **Vigtigt:** Undgå at få beton under stolpen! Hvis beton kommer under stolpen, vil det danne en skål, hvor regnvand kan samle sig og forårsage rådne stolper.
- Fyld derefter ca. 1,5 pose beton i hullet og tilsæt vand. Vi anbefaler Lynbeton (25 kg pr. pose).

4. Placering af næste stolpe

- Sænk en profil i stolpen for at afgøre, hvor dit næste hul skal være.
- Brug afstanden til at markere de næste huller og stolper i din hegnslinje.

5. Montering af brædder

- Skru det nederste bræt fast ved at bore skråt igennem hegnsprofilen og ind i stolpens spor.
- Vi anbefaler at have minimum 5-10 cm luft fra nederste bræt til jorden. Husk at bore for i alle profiler.
- Monter de resterende brædder ovenpå hinanden.
 - **Våde profiler** skal samles tæt.
 - **Tørre profiler** skal have 2-3 mm slip mellem fer/not.
 - Husk at **skru alle brædder fast!**

6. Justering af stolpernes højde

- Når alle profilerne er monteret mellem stolperne, skal højden tilpasses.
- Markér med en blyant på stolpen, hvor det øverste bræt skal gå til.
- Skær stolpen ca. 1,5 cm under markeringen.

7. Afslutning af øverste bræt

- Fjern det øverste bræt og sav stolpen.
- Sæt brættet tilbage og skru det fast.
- Der skal være ca. 5 mm slip fra toppen af øverste profil til bunden af toppprofilens not for at undgå, at hegnsprofilerne presser toppprofilen op fra stolpetoppen.

8. Montering af toppprofilen

- Montering af toppprofilen er en smagssag – vi anbefaler at montere den 1-2 cm ud over endestolperne.
- Markér midt over en stolpe på toppprofilen, hvor den skal saves over.
- Monter toppprofilen med 2 skruer i hver ende.
 - Husk at bore for, før du skruer.

9. Behandling af afskårne ender

- Det er en god idé at behandle de afskårne ender af træet med træbehandling.
- Brug en træbeskyttelse for at beskytte træet mod fugt og råd. Dette forlænger træets levetid og sikrer, at dit hegn holder sig flot i mange år.

10. Skruer

- Skruer medfølger ikke, men kan købes på hjemmesiden. Vi anbefaler følgende:
 - Skruer – 4.0 x 50/30 mm til brædder (2 stk. pr. bræt).
 - Skruer – 5.0 x 100/60 mm til toppprofiler (4 stk. pr. stolpe).