

Montagevejledning - Komposithegn Med Stålstolper

Her får du en enkel og effektiv vejledning til at montere dit komposithegn med stålstolper. Dette hegn er både let og vedligeholdelsesfrit og kan monteres af både professionelle og private. Der er ikke behov for særlige værktøjer, og montagen kan klares hurtigt.

Se gerne denne [montagevideo](#) for en visuel guide, der hjælper dig igennem processen.

1. Markér hegnslinjen

- Spænd en snor ud for at markere din ønskede hegnslinje. Dette vil sikre, at hegnet bliver lige og korrekt placeret.

2. Bor huller til stolperne

- Bor huller til stolperne med en dybde på ca. 80-90 cm.
- Vi anbefaler at bruge et manuelt pælebor eller et motoriseret pælebor for at gøre arbejdet lettere og hurtigere.

3. Støb stolperne

- Placer stolperne i hullerne og støb dem med beton. Vi anbefaler Lynbeton (kan købes på hjemmesiden), ca. 1,5 pose pr. stolpe (25 kg pr. pose).
- **Vigtigt!** Sørg for at holde en afstand på minimum 5-7 mm mellem kompositprofilens ender og bunden af skinnerne. Dette sikrer, at profilerne ikke er klemte og får tilstrækkelig plads til at udvide sig.

4. Monter U-skinner

- **Monter skinnerne** centreret på hver inderside af stolperne. Dette kan nemt gøres med en skruetvinge, så du har begge hænder frie. Brug de medfølgende selvborende skruer til at fastgøre skinnerne.
- Når skinnerne er på plads, skal bundskinnen monteres. Dette gøres let, da skinnen er bredere og derfor kan klappe over siderne af skinnerne. Skru skruerne igennem på hver side af skinnerne i hvert hjørne (se montagevideoen for detaljer).
- Du har nu dannet en stor hesteskoform mellem de to stolper.

5. Montering af kompositprofiler

- Læg kompositprofilerne ned i skinnerne. Ved det første bræt skal du skære de to nederste hjørner af brættet, så det ikke møder skruerne fra bundprofilen.
- Når alle profilerne er på plads, læg toppprofilen på og skru den fast på samme måde som bundprofilen.
- Afslut monteringen ved at trykke stolpehattene ned over stolpernes toppe med et fast tryk.

6. Lav hjørner

- **90 graders hjørne:** Du kan nemt lave et 90 graders hjørne ved at montere U-skinne på den ønskede side af stolpen.

- **45 graders retningsskifte:** Skal du lave et retningsskifte på 45 grader, kan du tilkøbe en specialdesignet U-skinne til dette formål.

7. Tilpasning af hegnet

- Hvis du har brug for at skære hegnet ned til en ønsket bredde (f.eks. ved en husvæg eller grænse), kan dette nemt gøres:
 - **Kompositbrædderne** kan saves med en fuktsvans eller kapgeringssav.
 - **Skinne** kan skæres med en vinkelsliber eller kapgeringssav.
 - **Vigtigt:** Husk at lukke de afskårne kanter i stål med en Rep. Spray med Zink for at undgå rust.

OBS!

Dette er en vejledning, og der kan være forskellige fremgangsmetoder for montering af hegnet, afhængig af dit specifikke behov. Følg disse retningslinjer og tilpas gerne monteringen efter din egen situation.

Denne montagevejledning hjælper dig godt i gang, og snart vil du have dit smukke komposithegn med stålstolper stående flot og solidt på din grund!