

Montagevejledning - 2D og 3D Panelhegn

OBS! Der findes forskellige fremgangsmåder til montage af dit Panelhegn. Denne vejledning er en generel guide. Hvis du ikke allerede har set vores montagevideo, der viser hvordan bøjlebeslaget samles, anbefaler vi, at du gør det. Videoen kan ses her:

[Se montagevideoen](#)

1. Markér din hegnslinje

- Spænd en snor ud for at markere den ønskede linje til hegnet.
- Bor to huller med en centerafstand af ca. 250 cm. Brug gerne et manuelt pælebor eller et motoriseret pælebor, og et bor med Ø15 cm.

2. Støbning af første stolpe

- Placer stolpen i det første hul og støb den med beton.
- Vi anbefaler Lynbeton, som kan købes på hjemmesiden. Brug ca. 1,5 pose pr. stolpe (25 kg pr. pose).
- Efter støbning skal du sørge for, at stolpen er helt lodret.

3. Montering af paneler

- Monter det første panel på stolpen med bøjlebeslagene.
- Brug panelet til at måle den præcise afstand til den næste stolpe, og sørg for, at panelet dækker halvdelen af stolpen på den korte led. (Stolperne har dimensionen 60x40mm, og panelerne dækker ledet af 40mm). Se evt. videoen for yderligere hjælp.
- Når du har fundet den korrekte afstand, kan du støbe den næste stolpe og bore det næste hul.
- Gentag processen for de resterende paneler.

Sådan laver du et hjørne

Der er flere måder at lave et hjørne på. Her er de to mest anvendte metoder:

Private Hjem:

- Den mest anvendte metode til private er at placere stolpen skråt i hjørnet, så den står 45 grader på begge strækninger. Panelerne monteres yderst i hjørnerne af bøjlebeslaget, og dette skaber et 90 graders hjørne.

Erhverv og højere sikkerhed:

- Den mest anvendte metode til erhverv eller steder med højere sikkerhed er at montere 2 stolper i hjørnet.
- Placer en stolpe ca. 30-35 cm fra hjørnets spids, hvilket danner en stærk og solid konstruktion af hjørnet.

Montering af Panelhegn på Låge eller Mur

- Hvis hegnet skal tilsluttes en lågestolpe, en mur, eller en flad overflade, kan du bruge et vertikal beslag. Brug samme antal beslag som bøjlebeslag pr. stolpe i den ønskede højde.
- Når du monterer beslagene på stålstolper (fx lågestolper), skal du bruge selvborende skruer.
- Når du monterer på en husmur, anbefales det at bruge normale skruer til udendørsbrug sammen med rawplugs.

Tilpasning af Panelhegn

- Hegnet kan nemt tilpasses og tilskæres til ønskede mål. Dette gøres med en vinkelsliber.
- Når du har afskåret panelerne, luk afskårne ender med zinkmaling (Rep. Spray) for at undgå rust.
- Vi anbefaler at bruge galvaniseret spray først, og derefter vælge en maling, der passer til den ønskede farve.

Montage af Panelhegn med Stolpeforankringer

Hvis det ikke er muligt at støbe stolperne i jorden, kan du bruge stolpeforankringer. Disse forankringer er designet til at fastgøre stolperne på et fast underlag. Sådan gør du:

- Placer og monter stolpeforankringerne med franske skruer eller bolte.
- Nedskeer stolperne til ønsket højde, og luk de afskårne ender med Rep. Spray.
- Sæt stolperne over forankringerne for at sikre en stabil fastgørelse.